VENOM

BY HYPERICE

PODM

VENOM — EN

OPERATING INSTRUCTIONS | PLEASE READ PRIOR TO USE

The Venom uses Heat + Vibration to warm up, loosen, and relax sore / stiff muscles. Manufactured using the industry's best technology, the digital touch screen allows you to customize your temperature, vibration pattern, and timer for the optimal massage



1. Battery power ON button
2. Controller UNLOCK button
3. Battery level indicator LED (green, red)
4. Vibration pads (4)
5. Vibration pads (4)
6. AC wall charger (16.8VDC-1A)

Charging:

- Fully charge battery for up to six hours before first use.
- To charge, connect adapter to the battery's charging port and plug into charger.
- The LED will light red to indicate battery is currently being charged.
- Full charge is indicated when all LED lights stop flashing and remain illuminated.
- Pressing power button on battery activates battery and will display battery level.
- Battery may be recharged at any time and at any battery level.
- It is not recommended to fully deplete the battery to the red LED level.

Operating:

- Wrap unit around the proper body part and attach strap with a snug but comfortable fit so the four vibration pods are positioned as desired.
- Ensure battery is charged.
- Turn battery on by pressing the battery ON button.
- Press the controller UNLOCK button to unlock the unit activated.
- Press desired heat and vibration option then press START on screen.
- Pressing only the START button activates QUICK START for Level 2 functions.
- Display will dim and lock after 5 seconds. Pressing the controller UNLOCK button will unlock the unit for inputs on display.
- Heat, vibration and timer functions may be changed only when display is unlocked.
- On start, countdown timer sets to 20 minutes, however touching the timer bars anytime when UNLOCKED during the active function will restart the 20 minute time.
- The unit will auto turn off after 20 minutes without further input. To continue use, simply UNLOCK and press the START button again and set to the desired level.

⚠

WARNINGS AND CAUTION

- Do not immerse in water. Keep liquids away from unit. Clean only with a damp cloth. Do not disassemble.
- Turn off immediately and remove from body at first indication of discomfort.
- Do not operate continuously for more than 1 hour. After 1 hour use, allow unit to rest for 30 min. before re-using.
- Unplug the charger from battery after charging or prior to use. Venom will not function while charger is plugged into battery.
- For storage or travel, remove battery and store in supplied carbon box.
- The Venom is to be used only as intended by adults or children over 8 years old with adult supervision and only after reading the supplied instructions for use and warnings.
- The Venom is designed to get hot during normal operation. Persons sensitive to heat must exercise caution when using.
- The Venom must only be used with the voltage indicated by the supplied battery (Model 42000-001-00) and the approved supplied charger indicated with "V" logo.

DISCLAIMER

PLEASE DO NOT USE THE VENOM, OR ANY HEAT AND VIBRATION DEVICE WITHOUT FIRST OBTAINING APPROVAL FROM YOUR DOCTOR OF ANY OF THE FOLLOWING APPLY:

Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of para-malleolar, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated discs, osteoporosis, osteoarthritis, spondylosis, spondylolisthesis, spondylosis, or spondylitis, arthrogryposis Anemia or IgG, IgmIgA vs plaque metallic/glass vs tools, hemorrhagic diathesis, cancer, metal pins or plates or any concerns about your physical health. Even individuals when using this device. These contra indications do not mean that you are not able to use the Venom but we do advise you to consult a doctor first. Ongoing research is being done to the effects of heat and vibration for specific medical disorders. The will likely result in the shortening of the list of contra indications as shown above. Practical experience has shown that integration of heat and vibration into a treatment plan is advisory in a number of cases. This must be done on the advice of a doctor, specialist or physiotherapist.

VENOM — FR

MODE D'EMPLOI – VEUILLEZ LIRE AVANT L'UTILISATION

Le dispositif Venom utilise la chaleur et les vibrations pour chauffer, détendre et relaxer les muscles douloureux et rigides. Produit en utilisant la meilleure technologie du secteur, l'écran tactile numérique vous permet de régler la température, de choisir le type de vibration et la durée optimale pour le massage



1. Bouton d'alimentation de la batterie
2. Bouton de déverrouillage du contrôleur
3. Indicateur LED de niveau de la batterie (vert, rouge)
4. Écran d'affichage du contrôleur
5. Capsules de vibration (4)
6. Chargeur mural AC (16.8VDC-1A)

Chargement:

- Chargez complètement la batterie jusqu'à six heures avant l'utilisation initiale, avec ou sans charge.
- Pour charger, connecter l'adaptateur au port de chargement de la batterie et à la prise murale.
- Les LED clignotent pour indiquer le niveau de la batterie et le chargement actif.
- Le chargement complet est indiqué lorsque tous les LED arrêtent de clignoter et restent illuminés.
- Appuyer sur le bouton d'alimentation de la batterie pour en l'activer et afficher son niveau.
- La batterie peut être rechargée à tout moment et à n'importe quel niveau de chargement.
- Il n'est pas recommandé de décharger complètement la batterie jusqu'au niveau du LED rouge s'allume.

Fonctionnement:

- Enveloppe la unidad alrededor de la parte correcta del cuerpo y adhiere la correa con un ajuste cómodo para que las cuatro cápsulas de vibración se coloquen como se desee.
- S'assurer que la batterie est chargée.
- Allumer la batterie en appuyant sur le bouton d'alimentation de la batterie.
- L'écran LCD s'allume pour montrer que le dispositif Venom est activé.
- Choisir le niveau de chaleur et vibration ensuite appuyer sur START sur l'écran.
- En appuyant seulement sur START et active QUICK START pour les fonctions du niveau 2
- L'écran s'éteint et se verrouille après 5 secondes. Appuyer sur le bouton de DÉVERROUILLAGE pour réactiver l'affichage.
- Les fonctions de chauffage, vibration et minuterie peuvent être réglées que si l'affichage est déverrouillé.
- Au démarrage, la minuterie est réglée pour 20 minutes, mais en touchant les barres de la minuterie (quand l'écran est DÉVERROUILLÉ) en réinitialise la minuterie de 20 minutes.
- L'unité s'arrête automatiquement après 20 minutes sans autre intervention. Pour continuer l'utilisation, il suffit de DÉVERROUILLER, d'appuyer sur START et de régler le niveau

⚠

AVERTISSEMENTS ET MENTIONS DE SÉCURITÉ

- Ne pas mettre dans l'eau. Éoigner les liquides de l'unité. Utiliser un chiffon mouillé pour nettoyer. Ne pas démonter.
- Éteindre immédiatement et éloigner du corps au premier signe de malaise.
- Ne pas opérer continuellement pendant plus d'une heure. Après une heure d'utilisation, permettre à l'unité de reposer pendant 30 min. avant de continuer l'utilisation.
- Débrancher le chargeur de la batterie après le chargement ou avant l'utilisation. Venom ne fonctionne pas lo le chargeur est connecté à la batterie.
- Pour stockage ou voyage, enlever la batterie et stocker dans la boîte en carton fournie.
- Venom est destiné à l'utilisation par des adultes ou enfants de plus de 8 ans sans supervision adulte et après la lecture du mode d'emploi et des mentions de sécurité.
- Venom est conçu pour chauffer pendant le fonctionnement normal. Les personnes sensibles à la chaleur feront attention pendant l'utilisation du dispositif
- Venom ne peut utiliser qu'avec la tension indiquée sur la batterie fournie (Modèle 42000-001-00) et avec le chargeur fourni indiqué avec le logo « V ».

AVERTISSEMENT

VEUILLEZ NE PAS UTILISER VENOM, OU TOUT AUTRE DISPOSITIF À CHAUFFAGE ET AUX VIBRATIONS AVANT D'OBTENIR L'ACCORD DE VOTRE MÉDECIN DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:

Grossesse, diabète avec complications telles que neuropathie ou rétinite, usure para-malléolaire, chirurgie récente, épilepsie ou migraines, hernies discales, ostéoporose, arthrose, spondylose, spondylolisthésis, spondylose, ou spondylarthrite, arthrogrypose Anémie ou IgG, IgmIgA vs plaques métalliques vs tools, prédisposition au sujet de votre santé physique. Les personnes frigides lors de l'utilisation de cet appareil. Ces contre-indications ne signifient pas que vous n'êtes pas en mesure d'utiliser le Venom, mais nous vous conseillons de consulter un médecin en premier. Des recherches sont en cours sur les effets de la chaleur et des vibrations sur des troubles médicaux spécifiques. Ce probable que ou mismos dan lugar a una reducción de la lista de contraindicaciones que se indica más arriba. La experiencia práctica ha demostrado que la integración de calor y vibración en un plan de tratamiento es recomendable en varios casos. Debe tener lugar según los consejos de un médico, especialista o fisioterapeuta.

VENOM — SP

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO - LÉALAS ANTES DEL USO

El Venom utiliza calor + vibración para calentar, aflojar y relajar los músculos doloridos / entumecidos. La pantalla digital tactil, fabricada con la mejor tecnología de la industria, le permite personalizar la temperatura, patrón de vibración y temporizador para lograr un masaje óptimo.



1. Botón de ON (encendido) de la batería
2. Botón de DESBLOQUEO (desbloqueo) del controlador
3. LED indicador de nivel de la batería (verde, rojo)
4. Pantalla del controlador
5. Almohadillas vibratorias (4)
6. Cargador de pared CA (16.8VDC-1A)

Cargo:

- Cargue por completo la batería durante un máximo de seis horas antes del primer uso.
- Para cargarla, conecte el adaptador al puerto de carga de la batería y enchúfelo a un tomacorriente de pared.
- Las luces LED deberán parpadear para mostrar el nivel de la batería e indicar que se está cargando activamente.
- La carga está completa cuando todas las luces LED dejan de destellar y permanecen iluminadas por completo.
- Presione el botón de encendido en la batería para activarla y mostrar el nivel de la misma.
- Puede recargar la batería en cualquier momento y en cualquier nivel.
- No se recomienda la descarga por completo de la batería al nivel de la luz LED roja

Funcionamiento:

- Coloque la unidad alrededor de la parte correcta del cuerpo y adhiera la correa con un ajuste cómodo para que las cuatro cápsulas de vibración se coloquen como se desee.
- Asegúrese de que la batería está cargada.
- Enciende la batería presionando el botón de ON (encendido) de la batería.
- Presione el botón DESBLOQUEO del controlador para activar la unidad.
- Presione la opción de calor y vibración deseada, y luego presione START sobre la pantalla.
- Presionando únicamente el botón de START (inicio) activará QUICK START (inicio rápido) para las funciones de Nivel 2.
- La pantalla se atenuará y se bloqueará después de 5 minutos. Presionando el botón de DESBLOQUEO (desbloqueo) del controlador desbloqueará la unidad para poder utilizar las opciones de la pantalla.
- Es posible cambiar las funciones de calor, vibración y temporizador únicamente cuando la pantalla está desbloqueada.
- Al inicio, el temporizador cuenta regresiva está configurado a 20 minutos; sin embargo, tocando las barras del temporizador en cualquier momento cuando está en UNLOCKED (desbloqueado) durante la función activa reinicializa el temporizador de 20 minutos.
- La unidad se apagará automáticamente después de 20 minutos sin uso. Para seguir utilizándola, sólo debe desbloquearla y presionar el botón de START (inicio) una vez más y configurar el nivel deseado.

⚠

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No la sumerja en agua. Mantenga los líquidos alejados de la unidad. Limpiela únicamente con un paño humedo. No la desarme.
- Apáguelo inmediatamente y retírelo del cuerpo ante la primera indicación de incomodidad.
- No la utilice continuamente durante más de 1 hora. Después de 1 hora de uso, deje que la unidad descanse durante 30 minutos antes de volver a utilizarla.
- Desenchufe el cargador de la batería después de la carga y antes del uso. Venom no funcionará mientras el cargador está enchufado en la batería.
- Para almacenarla o viajar, retire la batería y almacénela en la caja de cartón que se incluye.
- El Venom debe ser utilizado únicamente de la manera en que fue diseñado por parte de adultos o niños mayores de 8 años de edad con supervisión de un adulto y después de haber leído las instrucciones de uso y las advertencias suministradas.
- El Venom fue diseñado para que se caliente durante el funcionamiento normal. Las personas sensibles al calor deben tener cuidado durante el uso.
- El Venom debe ser utilizado únicamente con el voltaje indicado de la batería que se incluye (modelo 42000-001-00) y el cargador aprobado suministrado que se indica con el logo "V".

RENUNCIA

NO DEBE UTILIZAR EL VENOM, NI NINGÚN OTRO DISPOSITIVO DE CALOR Y VIBRACIÓN, SIN OBTENER PRIMERO APROBACIÓN DE SU MÉDICO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS:

Embarazo, diabetes con complicaciones tales como neuropatía o lesiones retinianas, uso de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migraña, hernia de disco, espondylolisis, espondylolisis o espondilitis, neuropatía de articulaciones recientes o dispositivos intrauterinos, implantes o placas metálicas, o toda otra preocupación en cuanto a su salud física. Incluso las personas que usan este dispositivo. Estas contraindicaciones no significan que usted no pueda usar el Venom pero sí aconsejamos que consulte a un médico antes de hacerlo. Se están llevando a cabo estudios sobre los efectos del calor y las vibraciones en trastornos médicos específicos. Es probable que los mismos den lugar a una reducción de la lista de contraindicaciones que se indica más arriba. La experiencia práctica ha demostrado que la integración de calor y vibración en un plan de tratamiento es recomendable en varios casos. Debe tener lugar según los consejos de un médico, especialista o fisioterapeuta.

VENOM — DE

BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE VOR GEBRAUCH LESEN

Venom verwendet Hitze + Vibration, um schmerzende/steife Muskeln auszuwärmen, zu lockern und zu entspannen. Der digitale Touchscreen, der unter Verwendung der besten Technologiebranche hergestellt wird, ermöglicht Ihnen, Ihren Temperatur, die Vibrationsarten und den Timer für die optimale Massage einzustellen.



1. ON-Schalter zum Einschalten der Batterie
2. UNLOCK-Schalter zum Entsperrt
3. LED-Batterieanzeige (grün, rot)
4. Kontrol-Display
5. Vibrationspunkte (4)
6. AC-Ladegerät (16.8VDC-1A)

Aufladen:

- Laden Sie die Batterie ausgelastet für bis zu sechs Stunden auf, bevor Sie es das erste.
- Zum Aufladen den Adapter mit dem Ladeanschluss der Batterie verbinden und den Stecker in die Steckdose stecken.
- Die LED-Leuchten blinken, um den Batteriestand und den Ladevorgang anzuzeigen.
- Wenn alle LED-Leuchten aufhören zu blinken und voll eleuchtet bleiben, ist die Batterie vollständig aufgeladen.
- Auf den Einschaltknopf drücken aktiviert die Batterie und zeigt ihren Ladestand an.
- Die Batterie kann jederzeit und bei jedem Ladezustand wieder aufgeladen werden.
- Es wird nicht empfohlen, die Batterie bis zur roten LED-Anzeige zu entladen.

Betrieb:

Wickeln Sie die Einheit um den richtigen Körperteil und befestigen Sie den Gurt mit einer festen, aber bequemen Passform, so dass die vier Vibrationskörper wie gewünscht positioniert sind.

- Verwichern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen.
- Schalten Sie die Batterie an, indem Sie den Einschaltknopf drücken.
- Das LCD-Display leuchtet auf, um anzuzeigen, dass Venom eingeschaltet ist.
- Stellen Sie die gewünschten Wärme- und Vibrationsarten ein, drücken Sie dann auf dem Display auf START.
- Nur auf START zu drücken aktiviert QUICK START für die Funktion von Level 2.
- Das Display verdunkelt sich und schaltet sich nach 5 Sekunden aus. Den UNLOCK-Schalter zu drücken entriegelt das Gerät, damit dem das Display Eingaben gemacht werden können.
- Wärme, Vibration und Timer-Funktionen können nur bei entriegeltem Display geändert werden.
- Nach dem Start steht der Timer sich auf 20 Minuten ein, wenn man jedoch die Timer-Einstellung während des aktiverten Zustands
- und nach Drücken den UNLOCK-Schalten berührt, stellt er sich erneut auf 20 Minuten ein.
- Nach 20 Minuten ohne weitere Eingabe schaltet das Gerät sich automatisch aus. Wenn keine weitere Eingabe erfolgt, Um es weiter zu verwenden, drücken Sie auf UNLOCK und dann wieder auf START
- und stellen Sie dann das gewünschte Level ein.

⚠

HINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nicht in Wasser eintauchen. Flüssigkeiten von Gerät fernhalten. Nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Nicht zerlegen.
- Beim ersten Anzeichen von Unbehagen abschalten und vom Körper entfernen.
- Nicht länger als 1 Stunde ununterbrochen verwenden. Lassen Sie das Gerät nach 1 Stunde Gebrauch 30 Min. ruhen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen oder vor dem Gebrauch von der Batterie. Venom läuft nicht, solange das Ladegerät mit der Batterie verbunden ist.
- Zum Lagern oder auf Reisen die Batterie entfernen und im gelieferten Karbonkasten aufbewahren.
- Venom ist nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch bei Erwachsenen oder Kindern über 8 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen und nur nach Lesen der mitgelieferten Gebrauchsanleitung und Hinweisen gestattet.
- Venom wird beim normalen Betrieb heiß. Hitzeempfindliche Personen müssen beim Gebrauch von Venom vorsichtig sein.
- Venom darf nur mit der angegebenen Stromspannung und mit der mitgelieferten Batterie (Modell 42000-001-00) und dem zugelassenen, mit dem "V"-Logo gekennzeichneten Ladegerät verwendet werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

BITTE VERWENDEN SIE VENOM ODER IRGENDEIN GERÄT ZUR WÄRMEERZEUGUNG ODER VIBRATION NICHT OHNE ZUSTIMMUNG IHRES ARZTES, WENN EINE DER FOLGENDEN BEDINGUNGEN ZUTRIFFT:

Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschäden, Herzschrittmacher, kürzliche Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylose oder Spondylose, Knochenschwund, Arthrose, Arthrogrypose Anämie oder IgG, IgmIgA oder Metallplatten oder andere Gesundheitsprobleme. Gelenkschäfte Personen bei Gebrauch diese Gerätes. Diese Gegenanzeigen bedeuten nicht, dass Sie Venom nicht verwenden können, aber wir raten, zuerst Ihren Arzt zu fragen zu ziehen. Über die Auswirkungen von Wärme und Vibration bei bestimmten Erkrankungen wird laufend weiter geforscht. Dies dürfte dazu führen, dass die Liste der oben erwähnten Gegenanzeigen kürzer wird. Praktische Erfahrung hat gezeigt, dass in vielen Fällen Wärme und Vibrationsanwendung angeraten ist. Dies muss auf Rat eines Arztes, Facharztes oder Physiotherapeuten geschehen.

VENOM — CN

操作说明书 | 请在使用前仔细阅读

Venom 采用 "加热 + 振动" 的方式来温暖、放松和松弛酸痛/僵硬的肌肉。数字触摸屏采用行业最为进技术，您可以通过触摸来定制温度、振动模式和最佳按摩定时时间



1. 电池电源 "启动" 按钮
2. 控制器 "解锁" 按钮
3. 电池电量指示灯 (绿色、红色)
4. 控制面板显示屏
5. 按摩垫 (4个)
6. 交流墙式充电器
（直流DC-16.8 V-1A）

充电

- 初次使用之前，充电六个小时，确电充满。
- 充电时，将插头连接到电池的充电口，然后插上充电器。
- LED 灯闪烁，显示电池电量，表示正在充电。
- 所有 LED 灯停止闪烁并保持亮起时，表示电池已充满。
- 按下电池上的电源按钮，启动电池，显示电池电量。
- 电池可以在任何时间，任何电量条件下进行充电。
- 不建议将电池电量完全耗尽到红色 LED 水平。

操作

- 松紧在正确的身体部位，系上带子（带子是所有卖印按舒适），这样
- 是四以确保四个振动片按您的所需的位置上。
- 确保电池已充电。
- 按下电池的 "启动" 按钮，打开电池。
- 准备显示屏亮起，表示 Venom 被激活。
- 按下所需的热和振动选项，然后按下屏幕上的 "开始"。
- 只需按下 "开始" 按钮，就可以激活二级功能的 "快速启动"。
- 显示屏将在 5 秒钟变暗并锁定。按下控制器 "解锁" 按钮，解锁显示屏之功能入装置。
- 加热、振动和定时功能只有在显示屏被解锁时才可修改。
- 开始时，倒数定时器设置为 20 分钟，但是，在处理期间 "未锁定" 期间 20 分钟按时后，可随时点击计时器。
- 在没有进一步输入的情况下，装置将在 10 分钟后自动关闭。要继续使用，只需 "解锁" 并重新按下 "开始" 按钮，设置为所需的水平。

⚠

警告和提醒

- 不要浸入水中。让设备远离各种液体。只能用湿布清洁。不得拆卸。
- 一旦感觉不适，请立即关闭设备，从身体上取下设备。
- 不要连续使用 1 个小时以上。使用 1 个小时后，让设备停 30 分钟，再重新使用。
- 将电池充电器从电池上拔出，当充电器插入电池时，Venom 不会运行。
- 在存放或出门旅行时，取出电池，连同提供的碳盒一起存放。
- Venom 仅应成人或年龄大于 8 岁的儿童在成年人监督下使用，并且，只有在阅读了提供的使用和警告说明书后方可使用。
- Venom 经过专门设计，可以在正常操作中变热。对热敏感的人在使用时必须小心谨慎。
- Venom 只能在所提供电池（42000-001-00 型）指定的电压下使用，并且，必须使用带有 "V" 字徽标的、经批准提供的充电器充电。

免责声明

如果您在以下任何一种情况下使用，未获得医生事先同意不得使用 VENOM，或任何加热及振动装置：

怀孕、糖尿病并发症（比如神经病变或视网膜损伤）、佩带脚踝圈、近期做过手术、癫痫或偏头痛、椎间盘突出、骨质疏松症、骨骼退化、脊椎侧弯、脊椎侧弯或脊椎炎、关节变形症 Anemia 或 IgG、金属针或板或任何与您身体健康相关的问题。使用本设备时身体感受。这些禁忌并不意味着您不适使用 Venom，但我们建议您在使用前咨询医生。目前正在进行的研究是关于这种类型的疾病或特定医学疾病的影响。这将会导致减少上述禁忌症的种类。实践经验表明，在许多情况下，将加热和振动结合到治疗方案中也是一种治疗建议。这必须在医生、专家或理疗师的建议下进行。

©2018 HYPERICE, INC. ALL RIGHTS RESERVED

VENOM

HYPERICE USA
15440 Laguna Canyon Rd, Suite 230
Irvine, California USA
HYPERICE.COM

HYPERICE, INC.
15440 Laguna Canyon Rd, Suite 230
Irvine, California USA 92618

EC REP
CEpartner4U, BV
Oudenstraat 13
5651 CB Mierlo The Netherlands